



EXPERIMENTATION TELECOMMANDES POUR FEUX SONORES

--- MODE D'EMPLOI

1. Les messages diffusés aux feux tricolores

a) Quand le feu piéton est vert :

Un signal musical vous indique que vous pouvez vous engager sur la chaussée et la traverser.

b) Quand le feu piéton est rouge :

Un message parlé se déclenche : « rouge piéton ».

Ce message est diffusé une fois, au début du rouge piéton.

Vous pouvez obtenir une répétition de ce message en appuyant une nouvelle fois sur le bouton de votre télécommande.

2. La télécommande

a) Les fonctions du bouton :

Une pression brève : activation de la synthèse vocale du feu de circulation.

Une pression longue : activation ou désactivation du mode automatique de la télécommande (3 bips courts à l'activation, 1 bip long à la désactivation).

b) Mode de fonctionnement :

En mode manuel :

La télécommande est par défaut en mode manuel. Appuyez une fois sur le bouton, la télécommande émet un bip court qui indique qu'elle est en état de fonctionnement.

Pour déclencher la synthèse vocale du feu, appuyez une fois sur le bouton à chaque approche d'un carrefour.

En mode automatique :

Pour activer le mode automatique, appuyez sur le bouton pendant 3 secondes. La télécommande émet 3 bips indiquant que la fonction automatique est activée.

La synthèse vocale du feu se déclenche automatiquement quand vous approchez d'un carrefour équipé. Pour faire répéter le message de la synthèse vocale, appuyez une fois sur le bouton.

Le mode automatique est activé pendant 30 minutes et un bip est émis toutes les 10 secondes.

Passé les 30 minutes, la télécommande repasse en mode manuel pour éviter l'usure prématurée de la pile. Vous pouvez revenir au mode manuel en appuyant sur le bouton pendant plus de 5 secondes. Un bip long vous signale le changement de mode. Pensez à couper le mode automatique quand vous n'utilisez plus votre télécommande.

3. Etat de la pile :

La pile est presque vide quand :

a) En mode manuel

La télécommande émet deux bips au lieu d'un à chaque fois que vous appuyez sur le bouton.

b) En mode automatique

Toutes les 10 secondes, la télécommande émet deux bips au lieu d'un.

L'alimentation de la télécommande est assurée par une pile bouton (référence : CR 2450). Lorsque la pile est usagée, vous devez la remplacer par une autre identique. Pour accéder à la pile, pressez fermement sur les deux côtés de la télécommande.

4. Les problèmes que vous pouvez rencontrer :

Si vous constatez que l'activation de votre télécommande est sans effet, plusieurs hypothèses sont à envisager :

- la pile de la télécommande est déchargée et vous devez la changer.

- vous n'êtes pas suffisamment proche du feu piéton et le rayon d'action du système est ponctuellement insuffisant pour détecter votre commande (cette distance est variable d'un carrefour à l'autre et dépend de la proximité d'autres équipements avec lesquels il pourrait y avoir des interférences).
- la télécommande est défectueuse (après le changement de pile) et doit alors être échangée.
- il s'agit d'un carrefour dont les traversées ne sont pas équipées ;
- le dispositif sonore du feu tricolore est défectueux, ou réglé à un volume sonore insuffisant.

Votre contact à la Ville de Niort pour toute question

**Mission Handicap
Direction de Projet Environnement et Handicap
05.49.78.78.25**